

COB面光灯

使用说明书

灯具内部有高压电路,非专业人员请勿打开灯具盖,以防电击!!

本产品可使用200-240V市电,世界多国均通用,电压切勿过高!!

感谢您购买本LED产品,本产品是一款新颖、实用的LED灯具,外观优美大方,设计合理,耗电少,高度高,装饰效果好。

本灯具使用COB集成超高亮度LED灯珠制作, COB集成正白和暖白。

本灯具不防水,仅限于室内使用,严禁用于户外,本灯具使用时应防止受潮。灯具应当安装在通风良好的场所。

本灯具使用过程中会发热。严禁触摸,以防烫伤。维护操作应在关闭灯具电源后,等待数分钟,待其LED自然冷静后进行。灯体不应被其它物品所覆盖或包裹。灯具周围1米内不能放置任何易燃、易爆品或遇热可能发生化学变化的物品。使用时的环境温度应介于10-45C。

通电前,请仔细检查灯体、电源线及其连接部分、插头等,确保其完好无损。电源线如有损坏,可能导致漏电,产生严重事故。

非专业人员切勿擅自对本灯具进行修改或维修作业,如发生此种情况,导致不良后果,本公司不承担任何责任。

一、通道说明

2通道模式(d001模式)

通道	功能	说明
Ch1	Ww调光	暖白色调光,由暗到亮
Ch2	Cw调光	冷白色调光,由暗到亮

4通道模式(A001模式)

通道	功能	说明
Ch1	总调光	WW,CW总调光
Ch2	总频闪	总频闪,由慢到快
Ch3	Ww调光	暖白色调光,由暗到亮
Ch4	Cw调光	冷白色调光,由暗到亮

6通道模式(H001模式)

通道	功能	说明
Ch1	总调光	总调光
Ch2	总频闪	总频闪,由慢到快
Ch3	功能选择	000-050: CH1-CH4控制; 051-100: 色温控制,由CH4通道色温由低至高; 101-150: 跳变; 151-200: 渐变; 201-250: 脉变; 251-255: 声控
Ch4	功能速度	Ch3的功能速度,由慢到快(颜色输出时为选色)
Ch5	Ww调光	暖白色调光,由暗到亮
Ch6	Cw调光	冷白色调光,由暗到亮

二、按键图示:



MENU: 功能键 UP: 加键 DOWN: 减键 ENTER: 确认键

三、显示说明

序号	内容	数值范围	说明
1	H001	001- 512	DMX512 地址码设置,6通道模式
2	A001	001- 512	DMX512 地址码设置,4通道模式
3	D001	001- 512	DMX512 地址码设置,2通道模式
4	C101	01- 03	颜色选择
5	Cc15	00 - 15	跳变,由慢到快
6	DE15	00 - 15	渐变,由慢到快
7	Cp15	00 - 15	脉变,由慢到快
8	U255	000 - 255	暖白色调光,由暗到亮
9	C255	000 - 255	冷白色调光,由暗到亮
10	F255	005 - 255	频闪,速度由慢到快
11	Soud	/	声控换色